K129 TELEPÍTÉS
A FAL KIFÚRÁSA ÉS RÖGZÍTÉSE

Első lépésként húzza meg az alábbi vonalakat:

--- Egy függőleges „A” vonalat a mennyezetig vagy a felső szélig, annak a területnek a közepén, amelyre az elszívót felszerelik.
--- Egy vízszintes „B” vonalat 650 mm-rel a tűzhely teteje fölött.

Jelölje fel a pontokat:

--- Jelöljön fel egy pontot (1) a függőleges vonalon 650 mm-rel a tűzhely teteje fölött.
--- Jelöljön fel egy pontot (2) a vízszintes „B” vonalon, 150,5 mm-re a függőleges referenciavonaltól.
--- Ismételje meg a műveletet a másik oldalon, és jelöljön fel egy pontot (3), ügyelve arra, hogy a három jelölés egy szintben legyen.

Rögzítse az elszívót:

--- Fúrjon lyukakat a (2) és (3) ponton egy fúrószárral.
--- Helyezze a Fischer falicsatlakozókat a lyukakba.
--- Rögzítse a falra az elszívót

